

Digitálny časový spínač DT03

Pred zapojením časovača s elektrickými spotrebičmi si prosím pozorne prečítajte nasledujúce inštrukcie.

Dôležité

Nezapájajte do spotrebičov, pokiaľ hrozí nebezpečie prekročenia prúdu 16 A. Vždy zaistíte, aby koncovka zariadenia pripojeného k časovaču bola úplne pripojená. Pokiaľ potrebujete očistiť časovač, vyberte ho zo zásuvky a utrite suchou hadričkou. Nikdy nevkładajte časovač do vody alebo inej tekutiny! Ohrievače a podobné spotrebiče nenechávajú bez dozoru. Výrobca vôbec nedoporučuje takéto spotrebiče zapínať s časovačom.

Panel s ovládacími prvkami

1. MASTER CLEAR: vymaže všetky dáta z pamäti, ktoré zahŕňajú aktuálny čas a všetky programy.
2. RANDOM: zvolí alebo zruší ľubovoľné funkcie.
3. CLOCK: nastaví aktuálny čas kombináciou tlačidiel WEEK, HOUR, MIN. Zvoľte 12 alebo 24 hodinové pásmo pomocou tlačidla TIMER. Letný čas nastavte kombináciou tlačidla ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: zvolí programy kombináciou tlačidiel WEEK, HOUR, MIN. Zvoľte 12 alebo 24 hodinové pásmo pomocou tlačidla „CLOCK“.
5. ON/AUTO/OFF: zvolí ovládací režim časovača.
6. WEEK: umožní týždenné nastavenie pomocou tlačidiel CLOCK alebo TIMER.
7. HOUR: umožní nastaviť hodinu pomocou tlačidla CLOCK alebo TIMER.
8. MIN: nastaví minúty pomocou tlačidla CLOCK alebo TIMER.
9. RST/RCL: anuluje program/odvolá anulované programy

Obecné rysy

1. 10 ON/OFF programov s 1 min. etapou
2. Máte možnosť zvolenia ručného ovládania - zapnuté/automatické/ručné ovládanie vypnuté (MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF)
3. Voľba 12/24 hodinového pásma
4. Veľký LCD displej zobrazujúci sekundy
5. Možnosť zmeny nastavenia časového pásma (letný/zimný čas).
6. Ľubovoľné funkcie s ľubovoľným nastavením v rozmedzí 10-31 minút v období 6-18 hod.
7. 16 denných možností kombinácií, vrátane blokovania dňa
Po (MO) / Ut (TU) / St (WE) / Št (TH) / Pia (FR) / So (SA) / Ne (SU) / Po, Ut, St, Št, Pia, So, Ne /
Po, Ut, St, Št, / Pia, So, Ne / Po, Ut, St, Št, Pia, So / Po, St, Pia / Ut, Št, So / Po, Ut, St / Št, Pia, So /
Po, St, Pia, Ne

Obsluha

1. Zapojte časovač do 230V zásuvky, zaistíte tak prísun el. energie. Ponechte ho tam približne 14 hod, dôjde tak k nabití pamäti záložnej batérie.
2. Po nabití zrušte všetky aktuálne informácie pomocou tlačidla MASTER CLEAR prostredníctvom ostrého predmetu – ceruzky, a pod.
3. Časovač je takto pripravený k použitiu

Nastavenie aktuálneho času

1. Stlačte tlačidlo CLOCK a súčasne tlačidlo WEEK, pokiaľ sa nezobrazí aktuálny deň. Pokračujte nastavením hodiny (HOUR) a minúty (MIN), pokiaľ sa nezobrazí požadovaný čas. Ak máte nastavené požadované údaje, tlačidla WEEK, HOUR alebo MIN, môžu byť pridržiavané pre rýchle načítanie.
2. Uvoľnením obidvoch tlačidiel dôjde k nastaveniu týždňa a času.
3. K obnoveniu nastavenia opakujte predchádzajúce kroky.

Nastavenie programu

Typ: Program dokáže zaistiť, že sa nastavenie nebude prekryvať. Pokiaľ dôjde k prekrytiu nastavených údajov, časovač (ON/OFF) bude brať do úvahy čas programu, na číslo programu nebude brať zreteľ. Vypnutý (OFF) má prednosť pred zapnutým (ON).

1. Stlačte tlačidlo TIMER a uvoľnite. Na displeji sa zobrazí ON_1. Môže dôjsť k nastaveniu časovača.
2. Stlačte tlačidlo WEEK k nastaveniu dňa alebo k blokácii dňa. Nastavte čas pomocou tlačidiel HOUR a MIN.
3. Stlačte tlačidlo TIMER ešte raz k ukončeniu prvého ON nastavenia a pokračujte prvým OFF nastavením. Displej zobrazí OFF_1. Opakovaním bodu 2 zaistíte nastavenie OFF.
4. Stlačte tlačidlo TIMER ešte raz k ukončeniu prvého zrušenia nastavenia a pokračujte v druhom ON nastavení. Zopakujte krok 2 a 3 pre zostávajúce nastavenie. Stlačte tlačidlo TIMER a podržte ho po dobu 2 sekúnd k zahájeniu aktívneho kroku.
5. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo CLOCK. Časovač je takto pripravený.

Príklad: čas nastavenia 17:15 a čas ukončenia 22:30 každý deň.

- a: Stlačte tlačidlo TIMER jedenkrát a pusťte, na displeji sa zobrazí ON_1.
- b: Stlačte tlačidlo WEEK, pokiaľ sa nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU“.
- c: Stlačte tlačidlo HOUR, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 5:00PM alebo 17:00.
- d: Stlačte tlačidlo MIN, pokiaľ sa na displeji nezobrazí 5:15 alebo 17:15.
- e: Stlačte ešte tlačidlo TIMER a uvoľnite: displej zobrazí OFF_1.
- f: Zopakujte krok c, d, ak sa na displeji nezobrazí 10:30PM alebo 22:30.

Tlačidlo ON/AUTO/MANUAL OFF

Režimy chodu nemôžu byť zmenené v priebehu nastavenia programu.

1. Stlačte tlačidlo ON/AUTO/OFF, prejdete tak striedavo jednotlivé režimy.
2. Programy môžu byť platné iba v režime AUTO. Pokiaľ je zvolený režim AUTO, časovač funguje ako program. V režime MANUAL ON alebo MANUAL OFF nie je braný zreteľ na všetky programy a časovač nemôže fungovať. Ak je zvolený režim MANUAL ON, dochádza k prísunu el. prúdu. Pokiaľ je zvolený režim MANUAL OFF, nedochádza k prísunu el. prúdu.
3. Ak je režim zmenený z MANUAL ON na AUTO, potom bude časovač zachovávať nastavený MANUAL ON až do ďalšieho nastavenia časovača.

Funkce „RANDOM“

1. Stlačte tlačidlo RANDOM. Na displeji sa zobrazí R (RANDOM). RANDOM funkcia je zvolená.
2. Ak je funkcia zapnutá (ON), nastavenie bude platné s ľubovoľnými posunmi medzi 10-31 min v období medzi 6:00 a 18:00.
3. Stlačte tlačidlo RANDOM ešte jednkrát k ukončeniu tejto funkcie. RANDOM funkcia nemôže byť nastavená v priebehu nastavovania programu.
4. RANDOM funkcia je platná v režime AUTO v rozmedzí 6:00 a 18:00.

12/24 hodinový režim

Stlačte súčasne tlačidlá CLOCK a TIMER k nastaveniu displeja medzi 12 a 24 hod. režimu.

Funkcia zmeny letného času

1. Stlačte súčasne CLOCK a ON/AUTO/OFF. Na displeji sa zobrazí S (letný čas). Čas sa posunie o 1 hod.
2. Pokiaľ sa budete chcieť vrátiť k zimnému času, stlačte znovu tieto 2 tlačidlá. Čas sa vráti o hodinu späť. Písmeno S na displeji nebude zobrazené.

Technické údaje

Striedavé napätie: 230V, 50Hz, max. výkon: 6A, 3600W, min. doba nastavenia: 1 min., prevádzková teplota: -10 až +40 °C, presnosť: +/- 1 minúta za mesiac, náhradné batérie: NiMh 1,2V >100hod