



# NE 046B BOCZNIK AMPEROMIERZA 0-2A, 0-20A

NE046B bocznik do amperomierza 20A



SCHEMAT IDEOWY NE 046B



UWAGA !!!

DLA ZAKRESU 2A MONTUJEMY TYLKO REZYSTOR R1  
DLA ZAKRESU 20A MONTUJEMY WSZYSTKIE REZYSTORY